



## 防鳥網の張り方

①注意！両端の色の違う部分（耳糸）の結束（細い透明糸）は絶対に外さない。




②網の両端の色の違う(耳糸)部分に張り糸(お客様でご用意下さい)を通します。(下記写真を参照下さい)  
耳糸のある側が長さになります。  
(巾側には張り糸は通せません)

③支柱を四隅に固定し張り糸の両端を支柱に結びます。  
この時点では網はたるんでいます



④ 耳糸の結束をはずし、張り糸に沿って網目がきれいなひし形になるように網を広げます。  
(網を広げていくと巾側のたるみがなくなっていきます)



⑤完成

